


## 取扱説明書

### メッシュフィルターの清掃のしかた

フィルターの清掃・脱着方法は次の通り行ってください。

#### フェイスの取り外し

1. 下部の溝にマイナスドライバーをかけ、フェイス・フィルターを取り外してください。



#### フィルターの清掃

2. フィルターに付着したホコリを掃除機または水洗いで十分に落としてください。

#### 注意


水洗いした場合はよく乾かしてください  
熱湯で洗ったりもみ洗いは絶対におやめください



もみ洗い禁止

#### フェイス・フィルターの取り付け

3. フェイス4ヶ所のツメとフィルターの切り欠きを合わせ、フェイスの溝を下にして、本体へ水平に押し込み確実に取り付けてください。



### アフターサービス

商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください

お客様相談室



0120-700-203

受付時間：平日(当社休業日は除く) 9:00～17:00  
＜土・日・祝日はおやすみさせていただきます＞

株式会社 **ユニックス** [www.unix-coltd.co.jp](http://www.unix-coltd.co.jp)



OPEN  
AIR  
PROJECT

本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2  
 東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9  
 アルファオフィスビル802号  
 名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2  
 大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11  
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28  
 博多信成ビル1012号

☎ 03-3799-1161(代) FAX 03-3799-2411  
 ☎ 022-721-6292(代) FAX 022-721-6293  
 ☎ 052-413-5410(代) FAX 052-413-5415  
 ☎ 06-6969-7551(代) FAX 06-6969-5559  
 ☎ 092-474-2636(代) FAX 092-474-8773