


SHG-AR10MDSPR

圧力損失曲線図 (給気)



給気とは：屋外側を基準に、屋外の空気が室内へ移動する場合を「給気」としています。