



丸型レジスター UAR - A / USR - A UAR - ADFP / USR - ADSPR (防火ダンパー付) 取扱説明書

お客様用

この丸型レジスターは、室内側のダクト先端に取り付け、換気・通気を行うためのもので、風量調整機構により風量調整を行うことができます。また、防火ダンパー付製品は火災が発生したときにダクトを通して他区画や隣接する建物への延焼を防止するためのものです。正しく安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お使いになる方がいつでもご覧になれるように必ず保管しておいてください。

安全上のご注意



商品ご使用の際は安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は安全上重要です。記載事項を必ずお守りください。次にかかげる表示は、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示ですので必ずお守りください。

	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷したり、物的損害の発生が想定される内容を示します 物的損害とは、家屋・財産・ペット等に関わる拡大損害をさします
	してはいけないこと<禁止>を示します
	必ずすること<強制>を示します

注意

- 取扱注意** 本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしないでください。
(破損・落下によりケガをする恐れがあります)
- 手袋をする** お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
(板の切り口でケガをすることがあります)
- 取扱注意** 開口部に指を入れないでください。
(製品の切り口や角でケガをすることがあります)
- 取扱注意** 台風などの強風雨時以外は風量調整板を「閉」にしないでください。
(換気量不足の原因になります)

規格



型 式	UAR - A	UAR - ADFP	USR - A	USR - ADSPR
本 体 材 質	アルミニウム		ステンレス	
表面処理(カラー)	白色アルマイト処理		電解研磨	
防 火 ダ ン パ ー	—	鉄製(SPC)・めっき仕上	—	ステンレス製(SUS304)
網 目(網付製品)	16メッシュ(標準)			

お願い

お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
本製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。
(表面が侵され変質や変色する恐れがあります)
本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。(換気量が不足する恐れがあります)
本製品は、換気量確保のため風量調整板を「開」状態にしておいてください。
外気状況によっては製品周囲の壁が汚れる場合があります。お手入れの際は、製品周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願いいたします。
室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。
(結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります)
結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。
(結露水が汚れていると染みになる場合もあります)
防火ダンパー付製品で、万一防火ダンパーが作動した場合には一切換気が出来ません。
その場合は必ずお買い求めの販売店または当社までご相談ください。




操作方法

本製品は風量調整ツマミを回すことにより風量調整を行うことができます。

通常は「開」位置でご使用ください。

⚠ 注意

風量調整板ツマミに無理な力を加えないでください
(故障や破損の原因となります)



お手入れのしかた お手入れは定期的に行ってください


外気の状態によっては製品周囲の壁が汚れる場合があります。お手入れの際は、製品周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願いいたします。室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。(結露は冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります) 結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願いいたします。

(結露水が汚れていると染みになる場合もあります)

本体をお手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

網付製品の場合は、網部に付着したホコリを掃除機・ブラシ等で十分に取り除いてください。

ブラシ
金ブラシは
使用不可!



⚠ 注意


清掃の際は、網に無理な力を加えないでください
(網の外れや変形により機能低下の恐れがあります)

⚠ 注意

防火ダンパー付製品の防火ダンパー部には絶対に触れないでください(防火ダンパーの誤作動で指をはさむ恐れがあり、また換気が出来なくなります)

お手入れの際などで誤って防火ダンパーを閉じてしまった場合は、お買い求めの販売店または当社までご連絡いただき、必ず復帰作業を依頼してください

防火ダンパー



防火ダンパーには触れないでください!

指をはさむ恐れがあります!

本製品の保証について

本製品の保証期間は、施工引渡し後1年間となります。保証期間中にメーカー責任不良が発生した場合には、無償で修理を保証いたします。なお、無償修理保証の対象外となるものは次の通りです。

- ・ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
- ・この取扱説明書に基づかない施工、また専門業者以外による移動、修理、分解などに起因する不具合
- ・公害・塩害・ガス害(硫化ガス等)、小動物、昆虫などの侵入による故障および損傷
- ・火災・爆発などの事故、天変地異または破壊行為等による不具合
- ・経年劣化および薬品等による変形・変色
- ・設計仕様範囲内の感覚的な現象

補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。(補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です)

アフターサービス

商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店または当社までご連絡ください

お客様相談室



0120-700-203

受付時間：平日(当社休日は除く) 9:00 ~ 17:00
<土・日・祝日はおやすみさせていただきます>

株式会社 **ユニックス**

www.unix-coltd.co.jp



OPEN
AIR
PROJECT

本社・工場 〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
東北営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-9
名古屋営業所 〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通2-2
大阪営業所 〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-8-11
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28
博多信成ビル1012号

☎ 03-3799-1161(代) FAX 03-3799-2411
☎ 022-721-6292(代) FAX 022-721-6293
☎ 052-413-5410(代) FAX 052-413-5415
☎ 06-6969-7551(代) FAX 06-6969-5559
☎ 092-474-2636(代) FAX 092-474-8773

No.10401V0701-T8